

旅にリズムを

TAKT

海外渡航者向け Global SIM

グローバルSIMカード
「TAKT LTE・TAKT LTE lite」
ユーザーマニュアル

目次

ご利用の前に P3

- [1] ご利用の流れ
- [2] データパッケージ

A SIMをセット P4

- [1] SIMカードの台紙を確認
- [2] SIMカードを端末にセット

B チャージ P6

- [1] チャージ方法
- [2] チャージ額の確認

C SMS P10

- [1] SMSの送受信
- [2] SMSが送信できない場合

D データ通信 P12

- [1] iPhone、Androidのデータ通信設定
- [2] データパッケージの設定
- [3] データパッケージの設定
- [4] データパッケージ一覧
- [5] データパッケージ対応国
- [6] データパッケージの選択
- [7] データパッケージ・従量課金の選択

よくあるご質問 P26

USSDコマンド一覧 P29

ご利用の前に

1 ご利用の流れ

グローバルSIMカード「TAKT LTE」には、難しい設定は必要ありません。設定後、すぐに渡航先でお使いいただけます。



*1 …SUICAやICOCAなど交通系ICカードと同じくチャージを行います。

チャージをすると電話の発信、各種データパッケージの選択が行えるようになります。

*2…データ通信の設定です。電話の発信・受信に設定は必要ありません。

2 データパッケージ

TAKT LTEは、あなたの利用目的に合わせてデータパッケージをお選びいただくことができます。

〈データパッケージ例〉

パッケージ名	有効期間	チャージから差し引かれる金額	パッケージ番号
スマートデータパス	30日間	2,710円	14


例えば上記のパッケージを利用したい場合、2,710円以上のチャージをしておけば、すぐにお使いいただけます。

さあ、さっそくはじめましょう！

A. SIMをセット

1 SIMカードの台紙を確認

SIMカードの台紙には、SIMを使う上で大切な情報が記載されています。



1 「Tel: +372」で始まる番号があなたのTAKT番号（電話番号）です。通話のほか、チャージの際にも利用します

※+372 はエストニア国の電話局番です
サポートの際にも必要となりますので、台紙は無くさずお持ち下さい。

2 「PINコード」と「PUKコード」が2つずつ記載されています

!) 渡航中にこれらの情報が必要になることがあります。
台紙は紛失しないよう大切に保管してください。

2 SIMカードを端末にセット

セットの前に、端末の電源をオフにしておきましょう。



- 1 お使いの端末のSIMサイズを確認してください。SIMサイズは標準・micro・nanoの3種類があります
※写真は上から標準サイズ、microサイズ、nanoサイズ
- 2 台紙からSIMを切り離します
- 3 SIMの表裏を確認し、端末にセットします

!) デュアルSIM対応機種をお使いの場合は
TAKT LTEを「SIM1」のスロットにセットしてください。

!) 携帯電話の画面に「SIM ネットワークのロック解除PIN」などのメッセージが出た場合は、SIM カードの右下に印字された「PIN」の横にある4桁の数字を入力します。
エラーメッセージが出た場合、「PIN2」の横にある4文字の数字を入力してください。メッセージ文は携帯電話の機種によって異なります。また、機種によってはメッセージ文が出ないものもあります。

B. チャージ

お使いになる通話料金、データパッケージ料金の分を先にチャージします。料金は、本マニュアルの通話料金、データパッケージ料金のページを御覧ください。

チャージは、パソコン、スマートフォンなどの端末でも可能です。また、ここでの操作は通称のWi-Fi接続などで行えます。

1 チャージ方法

以下サイトで説明に沿ってチャージを行ってください。

URL : <https://www.travelsim-japan.com/takt>

2 チャージ額の確認

チャージ額や現在の残高を確認するには2つの方法があります。
TAKT LTEをセットした端末で確認しましょう。

パッケージ選択ページでの確認


- 1 Wi-Fiをオフにし、下記にアクセスします
URL: <http://takt.data>
- 2 右上に残高が表示されます



※アクセス後の
表示イメージ

電話発信による確認

- 1 電話発信画面を開き
「*146*099#」に発信します
- 2 画面上に残高が表示されます



※電話発信後の
表示イメージ

D. SMS

TAKT LTEでは、SMS（ショートメールサービス）の送受信が行えます。

※MNPした端末での受信が出来ない事例があります。その際は、送信側のキャリアにその旨を連絡し、対応してもらう必要があります。

1 SMSの送受信

SMSを送信する

- 1 SMSの送信先欄に、連絡したい電話番号の先頭の「0」を取り、国番号（例：+81）を前につけた番号を入力します

例）日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

+国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です

- 2 SMSを送信します

SMSを相手に送信してもらう

- 1 SMSの送信先に、SIMカードシートに記載されたあなたの電話番号を入力します

例）電話番号が「+372-1234-5678」の場合

+372-1234-5678

「+」を含めたあなたの電話番号11桁

- 2 SMSを送信してもらいます

※TAKT LTE/TAKT LTE liteは日本国内ではSMSの送受信ができない仕様です

D. SMS

TAKT LTEでは、SMS（ショートメールサービス）の送受信が行えます。

※MNPした端末での受信が出来ない事例があります。その際は、送信側のキャリアにその旨を連絡し、対応してもらう必要があります。

2 SMSが送れない場合

設定画面からSMSを送る(iphone)

- 1 設定>モバイルデータ通信>SIM APP>Send SMSの画面で以下の容量でSMSを送信します。

例) 日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

+国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です

※TAKT LTE/TAKT LTE liteは日本国内ではSMSの送受信ができない仕様です

SMSサーバーを変更する(android)

- 1 *****#4636#***** に発信し
SMSC欄に+37256100041を入れてupdateします。

*****#4636#*****でSMSC欄が出ない場合、お手持ちの機種種の説明書でSMSCの変更の手順に沿って+37256100041に変更してください

SMSアプリより以下の要領でSMSを贈ります。

例) 日本の「090-1111-2222」にSMSを送る場合の入力番号

+81-90-1111-2222

+国番号

先頭の0を取った電話番号

※「+81」は日本の国番号です


D. データ通信

データ通信の設定を行い、データパッケージを選択することでインターネット検索や地図アプリの利用、LINEやFacebookなどのSNSを利用できるようになります。

1 iPhone、Androidのデータ通信設定

iPhone

設定前に、TAKT LTEをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。




1 「設定」を開きます



2 Wi-Fiをオフにします




3 「モバイル通信」を開きます



4 「モバイル通信」をオンにし、「通信のオプション」を開きます



5 データローミングをオンにします



- 6 画面を下にスクロールし「モバイルデータ通信ネットワーク」を開きます



- 7 「APN」に半角で「Internet」と入力します
※Internetの「I」のみ必ず
大文字でご入力ください

これで設定は完了です。設定後に端末を再起動しましょう。


- ！) OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります
- ！) 格安SIM (MVNO) をお使いの場合、MVNO事業者のプロファイルを削除しないとご利用に支障が出ることがあります。現地での接続がうまくいかないときは、プロファイルを削除してご利用ください。
(「一般」>「プロファイル」>削除するプロファイルを選択>「プロファイルを削除」をタップ) なお、プロファイルは格安SIMを使う場合に再度インストールをお願いいたします。

Android

設定前に、TAKT LTEをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。



1 「設定」を開きます。




2 「無線とネットワーク」を開き「モバイルデータ」をオンにします。

!) OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります。




- ③ 「モバイルネットワーク」をタップします。



- ④ 「データローミング」をオンにし、「アクセスポイント名」をタップします。

※TAKT LTEは、(国際)データローミングでデータ通信を行います。



- ⑤ 「Elisa Internet」が表示される場合は、タップしAPN設定完了です。

※機種によっては、「Elisa Internet」が表示されない場合があります。画面右上の「+」マークをタップし、⑥の通り手動でAPN作成します。

Android

設定前に、TAKT LTEをセットしていることを確認し、端末の電源をオンにしましょう。



1 「設定」を開きます。



2 「モバイルネットワーク」をタップします。

!) OSにより、一部の画面操作が異なる場合があります。



- 6 「APN」欄に「Internet」と入力します。画面右上をタップし、下記項目が記載されていること確認し保存します。これでAPN設定完了です。

名前：TAKT LTE

APN：Internet

※アルファベットの大文字・

小文字も正しく入力してください。



- 7 「モバイルネットワーク」をタップし、優先ネットワークに「3G/2G」が含まれていることを確認します。

※TAKT LTEは、4Gのみの設定にするとデータ通信ができません。

これで設定は完了です。
設定後に端末を再起動しましょう。

!) 格安SIM (MVNO) をお使いの場合、MVNO事業者のプロファイルを削除しないとご利用に支障が出る場合があります。現地での接続がうまくいかないときは、プロファイルを削除してご利用ください。なお、プロファイルは格安SIMを使う場合に再度インストールをお願いいたします。

iPhone、Androidのデータ通信テスト

データ通信テストを行うためには、**Wi-Fi接続をオフ**にしておく必要があります。

- ① ブラウザを開きます
- ② <http://takt.data> にアクセスします
※上記URLへのアクセスは通信費かかりません



画面が表示されたら、通信は正常に行われています。これでデータ通信テストは完了です。

※アクセス後の画面イメージ

2 データパッケージの設定

TAKT LTEではお得なデータパッケージをご用意しています。渡航先で、お使いのデータ量に合わせたパッケージを選択してご利用ください。

※通信パッケージ適応外の国の場合、自動的に従量課金になります。ご注意ください。

1. データパッケージサイトによる設定)

WiFiをオフにした状態で、渡航先のTAKT LTE提携事業者のネットワークに接続のうえ、下記データパッケージサイトにアクセスします。

<http://takt.data>

① ご希望のデータパッケージをタップします



② 「確認して決定」をタップし設定完了です



3 データパッケージの設定

2.USSDコマンドによる設定)

次ページのデータパッケージ一覧のパッケージ番号から番号を選び以下の容量で電話発信をすると設定完了です。

データパッケージ開始	*146*941*パッケージ番号#
残高確認	*146*942*パッケージ番号#

- !) 渡航先によっては、表示されないパッケージがあります。
表示されたパッケージの中からご希望のプランを選んでご利用ください。
- 1) データパッケージの選択は必ず**渡航後**に行ってください。

【注意】従量課金の場合も設定が必要です。一度設定しますと、データパッケージ終了後、自動的に従量課金に切り替わりますのでご注意ください。
従量課金をオフにしたい場合は、別途メールにてご連絡下さい。

4 データパッケージ一覧

データパッケージ一覧

※2019年4月時点

データパッケージ名	データ容量	有効期間	価格	パッケージ番号
1日パス	50MB	24時間	750円	6
7日パス	250MB	7日	2,850円	7
14日パス	500MB	14日	5,260円	8
14日パス(大容量)	1GB	14日	10,360円	9
30日パス	2GB	30日	14,260円	10
追加データパス	50MB	24時間	990円	
スマートデータパスミニ	250MB	30日	700円	16
スマートデータパス	1GB	30日	2,710円	14
スマートデータパス2	2GB	30日	5,200円	40
ヨーロッパ周遊パス	5GB	30日	7,000円	52

5 データパッケージ対応国

データパッケージの料金は対応国によって異なります。

データパス

オーストリア	マルタ
ベルギー	オランダ
ブルガリア	ノルウェー
クロアチア	ポーランド
サイプラス	ポルトガル
チェコ共和国	ルーマニア
デンマーク	サンマリノ
エストニア	スロバキア
フィンランド	スロベニア
フランス	スペイン
ドイツ	スウェーデン
ジブラルタル	スイス
ギリシャ	イギリス
ハンガリー	バチカン市国
アイスランド	
アイルランド	
イタリア	
ラトビア	
リトアニア	
ルクセンブルク	

スマートデータパス ・ ヨーロッパ周遊パス

オーストリア	ラトビア
ベルギー	リトアニア
ブルガリア	ルクセンブルク
クロアチア	マルタ
サイプラス	オランダ
チェコ共和国	ノルウェー
デンマーク	ポーランド
エストニア	ポルトガル
フィンランド	ルーマニア
フランス	サンマリノ
ドイツ	スロバキア
ジブラルタル	スロベニア
ギリシャ	スペイン
ハンガリー	スウェーデン
アイスランド	トルコ
アイルランド	イギリス
イタリア	

※2019年4月時点。順次拡張を予定しております。

7 データパッケージ・従量課金の選択

3つのステップで、ご希望のデータパッケージを選択することができます。データパッケージの選択は必ず**渡航後**に行ってください。

takt.data

あなたの番号: [+372](#)
現在の残高: ¥3998.69

現在利用中 **MB単位の料金で利用**

データ料金は渡航国ごとに異なります

アップグレードしますか？

DATA:

1日パス

50 / 25 Mb Zone1/Zone2 有効期間
24 時間

¥ 660.00 ➤

14日パス

250 / 125 Mb Zone1/Zone2 有効期間
14 日

¥ 2510.00 ➤

14日パス-大容量

500 / 250 Mb Zone1/Zone2 有効期間
14 日

¥ 4620.00 ➤

- 1 データパッケージ画面から、ご希望のパッケージを選択してください

※本スクリーンショットは

TAKTのもので、料金が異なりますが、操作性は同一です

!) チャージ残高が不足していないか画面右上の「現在の残高」をご確認ください

takt.data

あなたの番号: [+372](#)
現在の残高: ¥3998.69

1.選択 2.確認 3.利用

1日パス

50 / 25 Mb Zone1/Zone2 有効期間 24
時間

¥ 660.00

利用条件に同意の上、「確認して決定」を押してください

[利用条件](#)

確認して決定

キャンセル

- 2 確認画面が表示されます。問題なければ「確認して決定」を選択します



- ③ 完了画面が表示されたらデータパッケージの選択は完了です。利用可能期間、残りのデータ容量が確認できます

※本スクリーンショットは

TAKTのもので、料金が異なりますが、操作性は同一です

※設定画面が出ない場合、

まで、お使いになりたいデータパッケージ番号と、お使いの

372から始まるSIM番号を明記し、<https://www.travelsim-japan.com/takt> よりリクエストいただけますよう、お願いいたします。

！) 「14日パス」「30日パス」などのデータパッケージを選択された場合、有効期間が終わるまで次のデータパッケージを選択することができません。期間内にデータパッケージを使い切ってしまった場合は、

「追加データパス」をご利用ください。

2) データパッケージ・MB単位の料金で利用(従量課金)の選択は必ず**渡航後**に行ってください。

【注意】 従量課金の場合も設定が必要です。一度設定しますと、データパッケージ終了後、自動的に従量課金に切り替わりますのでご注意ください。従量課金をオフにしたい場合は、別途メールにてご連絡下さい。

よくあるご質問

TAKT LTEのご利用について

Q SIMロック、SIMフリーとは何ですか？

A ある特定のキャリア（通信会社）のSIMカードでしか動かないように端末自体に制限をかけることSIMロックといいます。
SIMロックのかかった端末ではTAKT LTEは使用できません。反対にSIMロックがかかっておらず、どんなSIMカードを挿入しても動く端末をSIMフリー端末といいます。

Q SIMカードやチャージ残高に有効期限はありますか？

A 有効期限は、チャージをした日、または最後にチャージ残高を使った日から1年間です。この期限内に1度でもご利用いただければ、同じSIMカードを継続的にお使いいただけます。1年経過後は、チャージ残高は失効します。

Q 今後TAKT、TAKT LTEを新規販売しますか？

A 弊社、後継商品となるトラベルSIMデータをご利用ください。
通話機能が必要な場合、近日後継商品が同社から発売予定ですので <https://www.travelsim-japan.com/> を確認いただければ幸いです。

Q SIMのサイズは選べますか？

A SIMサイズは、「標準SIM（mini-SIM）」「micro-SIM」「nano-SIM」の3種類に対応しております。
お使いの端末のSIMサイズと同じサイズに切り出してお使いいただけます。
（切り離しは手でかんたんに行えます）

Q 使用するにあたり、設定の変更などは必要ですか？

A はい、端末側でAPN（Access Point Name）を設定していただき、データローミングを有効にいただく必要があります。
設定方法は本マニュアルをご確認ください。

お支払い・領収書について

Q 領収書発行には対応していますか？

A 法人・個人のお客様のどちらにも対応しております。
ご希望の方は[こちら](#)より依頼をお願いいたします。
約2営業日以内にPDFにて発行させていただきます。

Q チャージの決済は電子マネーでも可能ですか？

A チャージ決済については
<https://www.travelsim-japan.com/charge>をご覧ください。

トラブルについて

Q チャージ画面で番号が入れられません。

A Chromeの一部環境において数字の入力ができないケースがあります。
別のブラウザでお試してください。

Q 渡航先で、アンテナは立ったのにデータ通信ができません。

A TAKT LTEは、「国際ローミング設定」をオンにする必要があります。
オンにしてお使いください。

トラブルについて -2

Q iPhone、iPadで「PDP認証に失敗しました」と表示されてメール送信などのデータ通信ができません。

A **考えられる可能性①**
チャージ額が不足しているか、\$ 0になっている可能性があります。
チャージ残高を確認の上、チャージ残高が不足している場合はチャージを行ってください。

考えられる可能性②

他のデータ通信設定と干渉している可能性があります。
「設定」>「一般」>「リセット」から「ネットワーク設定をリセット」をお試しください。

考えられる可能性③

他のSIMを使っていた情報が干渉している可能性があります。
「設定」>「一般」>「プロファイル」を開き、他のSIMで利用しているプロファイルを選択し、
「プロファイルを削除」をお試しください。

電話発信によるコマンド(USSD)一覧

スマホの電話発信機能で以下を確認いただけます。

残高確認		*146*099# あるいは099
SMS関連		
	SMS	*146*097114*00818012345678*メッセージ#
データパッケージ		
	設定	*146*941*パッケージ番号#
	設定解除	*146*940*パッケージ番号#
	残高確認	*146*942*パッケージ番号#
SMS放題	開始	*146*921*1#
	確認	*146*922*1#

渡航前、渡航先で困った点、ご不明な点は
下記までお気軽に問い合わせください。

あなたの海外渡航がTAKT LTEでより有意義なものになりますよう
スタッフ一同全力で支援いたします。

TAKTサポートチーム
お問い合わせフォーム：

<https://www.travelsim-japan.com/takt>